

### 转换线、延长线的种类

	图片	内容	用途	连接示例
转换线		12针小型公头-10针大型母头 线长 240mm	大型连接器转换成小型连接器 (12针公头转换成10针母头)	接CT68xx、9709、9272-10 母头mm26、mm27、mm28、mm29
转换线		12针小型母头-10针大型公头 线长 240mm	大型连接器转换成小型连接器 (10针公头转换成12针母头)	接CT68xx、9709、9272-10 母头mm26、mm27、mm28、mm29
转换线		12针小型母头-10针小型母头 线长 240mm	大型连接器转换成小型连接器 (12针母头转换成10针母头)	接CT68xx、9709、9272-10 母头mm26、mm27、mm28、mm29
转换线		12针小型公头-10针小型公头 线长 240mm	大型连接器转换成小型连接器 (12针公头转换成10针公头)	接CT68xx、9709、9272-10 母头mm26、mm27、mm28、mm29
转换线		12针小型母头-10针小型母头 线长 240mm	大型连接器转换成小型连接器 (12针母头转换成10针母头)	接CT68xx、9709、9272-10 母头mm26、mm27、mm28、mm29
转换线		12针小型公头-10针小型公头 线长 240mm	大型连接器转换成小型连接器 (12针公头转换成10针公头)	接CT68xx、9709、9272-10 母头mm26、mm27、mm28、mm29
转换线		12针小型母头-10针小型母头 线长 240mm	大型连接器转换成小型连接器 (12针母头转换成10针母头)	接CT68xx、9709、9272-10 母头mm26、mm27、mm28、mm29
转换线		12针小型公头-10针小型公头 线长 240mm	大型连接器转换成小型连接器 (12针公头转换成10针公头)	接CT68xx、9709、9272-10 母头mm26、mm27、mm28、mm29
转换线		12针小型母头-10针小型母头 线长 240mm	大型连接器转换成小型连接器 (12针母头转换成10针母头)	接CT68xx、9709、9272-10 母头mm26、mm27、mm28、mm29
转换线		12针小型公头-10针小型公头 线长 240mm	大型连接器转换成小型连接器 (12针公头转换成10针公头)	接CT68xx、9709、9272-10 母头mm26、mm27、mm28、mm29